



SPARK

Kaip įkrauti SPARK elektromobilį

VW e-Up!

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį ir nuimkite viršutinę plastikinę lizdo apsaugą. Jei apsauga nenusiima, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto;
2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą (užsidegs geltona LED lemputė);
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę su plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtą prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto.

VW e-Golf

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį spustelėjus jį. Jei dangtelis neatsidaro, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto;
2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą (užsidegs geltona LED lemputė);



S P A R K

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę su plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto.

Nissan Leaf

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį arba ant raktelio esantį mygtuką;
2. Iš elektromobilio bagažinės išimkite adapterį, kuris reikalingas sujungti SPARK įkrovimo laidus;
3. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
4. Stotelės įkrovimo laidą įjunkite į adapterį, o kitą adapterio galą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą;
5. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę su plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
6. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mirksėti įkrovimo būsenos indikatorius lemputės (esančios po priekiniu elektromobilio langu) ir užsidega mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
7. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
8. Baigę įkrovimą atjunkite adapterį abiejuose galuose, paspaudę ant jo esantį atjungimo mygtuką ir įdėkite adapterį atgal į elektromobilio bagažinę. **Primename, kad šis adapteris turi likti elektromobilyje;**
9. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite



S P A R K

elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį arba ant raktelio esantį mygtuką.

Nissan Leaf 40

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį arba ant raktelio esantį mygtuką;
2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą;
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę su plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mirksėti įkrovimo būsenos indikatorius lemputės (esančios po priekiniu elektromobilio langu) ir užsidega mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį arba ant raktelio esantį mygtuką.

Linkime patogių kelionių su SPARK!