



SPARK

Kaip įkrauti SPARK elektromobilį

VW e-Up!

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį ir nuimkite viršutinę plastikinę lizdo apsaugą. Jei apsauga nenusiima, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto;
2. Priekite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą (užsidegs geltona LED lemputė);
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto.

VW e-GOLF

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį. Jei dangtelis neatsidaro, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto;
2. Priekite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą (užsidegs geltona LED lemputė);
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto.

VW ID.3

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį jį paspausdami;
2. Priekite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą (užsidegs geltona LED lemputė);
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;



S P A R K

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto.

Nissan Leaf 40

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį arba ant raktelio esantį mygtuką;
2. Priekite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą;
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mirksėti įkrovimo būsenos indikatorius lemputės (esančios po priekiniu elektromobilio langu) ir užsidega mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį arba ant raktelio esantį mygtuką.

Nissan e-NV200

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį;
2. Priekite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Adapteriu (rasite salone) sujunkite įkrovimo laidą ir elektromobilio įkrovimo lizdą;
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mirksėti įkrovimo būsenos indikatorius lemputės (esančios po priekiniu elektromobilio langu) ir užsidega mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį;
8. Adapteris po įkrovimo privalo likti automobilyje.

Hyundai IONIQ Electric

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį;
2. Priekite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą;
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mirksėti įkrovimo būsenos indikatorius lemputės (esančios po priekiniu elektromobilio langu) ir užsidega mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite



SPARK

automobilio atrakinimo mygtuką ant užvedimo pultelio.

Hyundai KONA

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį jį paspausdami;
2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą;
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite automobilio atrakinimo mygtuką ant užvedimo pultelio.

Renault Zoe

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį;
2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą;
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mėlynai mirksėti įkrovimo būsenos indikatorius lemputės (esančios prie įkrovimo lizdo) ir užsidega mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite automobilio atrakinimo mygtuką ant užvedimo pultelio elektromobilio arba salone esantį atidarymo jungiklį.

Peugeot e-208

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį jį paspausdami;
2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą;
3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą;
4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie elektromobilio rakto;
5. Elektromobilis įkraunamas, kai mirksi žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir dega mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje;
6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas;
7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto.

Linkime patogių kelionių su SPARK!